









Prisoversigt på små hjælpemidler

Produkt		Priser inkl. moms
<p><u>Badebænk uden ryglæn</u></p> <p>Sædehøjden kan justeres og benene har skridsikre dupper så stolen står fast under brug.</p> <p>Mål: H: 34,5-51,5 cm. Bæreevne: 100 kg.</p>		250 kr.
<p><u>Badebænk med ryglæn</u></p> <p>Sædehøjden kan justeres og benene har skridsikre dupper så stolen står fast under brug.</p> <p>Mål: H: 34-50,5 cm. Bæreevne: 100 kg.</p>		350 kr.
<p><u>Støttegreb til badeværelse</u></p> <p>Kan monteres på væggen som støtte ved bad, samt bruges som hjælp til at komme op og stå igen.</p>		125 kr.

<p><u>Skridsikker bademåtte</u></p> <p>Modvirker fald på glatte, våde gulve.</p> <p>Mål: H: 54 cm. B: 54 cm.</p>		<p>125 kr.</p>
<p><u>Body Creamer</u></p> <p>Body-Creamer er en lang creme-påsmører, der kan bruges både til creme og badegele.</p> <p>Med påsmøreren kan man smøre creme på svært tilgængelige steder f.eks. underbenene og ryggen.</p>		<p>190 kr.</p>
<p><u>Body Care Hair Washer</u></p> <p>Body Care Hair Washer kan bruges til at vaske hår, hvis man har problemer med at få hænderne op over hovedet.</p>		<p>200 kr.</p>

<p><u>Bath Sponge</u></p> <p>Badesvamp som kan bruges på områder der er svært tilgængelige f.eks. underben og ryggen.</p>		<p>75 kr.</p>
<p><u>Etac Rygvasker</u></p> <p>En hjælpende hånd til at få vasket ryggen.</p>		<p>240 kr.</p>
<p><u>Tåvasker/tørre</u></p> <p>Kan bruges til at vaske tæerne under bad og efterfølgende tørre dem.</p>		<p>240 kr.</p>



<p><u>Gribetang</u></p> <p>Den har et vinklet håndgreb, som gør den let at anvende for alle brugere. Ligeledes har den indbygget pegefingestøtte, og kombineret med den lave vægt på blot 135 gram, er den nem at manøvrere rundt med og kan tages med alle vegne.</p>		<p>240 kr.</p>
<p><u>Gribetang m. magnet</u></p> <p>60 cm.</p> <p>God og praktisk gribetang som er nem at håndtere.</p>		<p>375 kr.</p>
<p><u>Fejesæt</u></p> <p>Med dette langskaftefejesæt fjerner man snavs fra gulvet uden at behøve at bøje sig.</p> <p>Fejekosten er ergonomisk udformet så man hurtigt og nemt fejer snavs op i bakken, uden at bukke sig. Kasteskaftet passer ind i fejebakkens skaft, så sættet står selv, og er nemt at gå til.</p>		<p>200 kr.</p>

<p><u>Dørtrinsrampe</u></p> <p>Kan ligges ved dørtrin så disse bliver lettere at passere.</p>		<p>1000 kr.</p>
<p><u>Easy-pull Sock Aid</u></p> <p>Strømpepåtager til alm. strømper</p>		<p>175 kr.</p>
<p><u>Knappekrog</u></p> <p>Få et sikkert greb om de svære knapper.</p>		<p>100 kr.</p>

<p><u>Pilleåbner</u></p> <p>Ergonomisk tang til udtrykning af piller i blisterbakker. Tangen kan anvendes med og uden medfølgende medicinbæger. Tangen kan anvendes både i venstre og højre hånd. Tangen holdes i en hånd. Den runde del placeres under blisterpakken, med dækfolien nedad. Håndtagene klemmes sammen og derved trykkes tabletten/pillen ud.</p> <p>Maskinopvask 80 grader, skal helst stå i bestikskuffen. Kan sprittes, tåler ikke opløsningsmidler.</p>		<p>175 kr.</p>
<p><u>Spise Kniv</u></p> <p>Denne kniv er lavet med et ekstra tykt skaft. Skaftet har en anti-slip overflade, så den ligger godt og stabilt i hånden, mens du skærer.</p> <p>Tåler opvaskemaskine.</p>		<p>100 kr.</p>
<p><u>Gaffel</u></p> <p>Denne gaffel er lavet med et smart hoved, som kan bøjes. Det betyder, at du kan få netop den indstilling/vinkel, som du føler passer bedst til dig. Derudover har gafflen et ekstra tykt skaft, så den er nem at holde fast i.</p> <p>Muligheden for at vinkle hovedet betyder, at du kan aflaste dine håndled når du spiser, da bevægelsen for at få maden op til munden bliver mindre end med normalt bestik.</p> <p>Tåler opvaskemaskine.</p>		<p>100 kr.</p>

<p><u>Spiseske</u></p> <p>Denne ske er lavet med et smart hoved, som kan bøjes. Det betyder, at du kan få netop den indstilling/vinkel, som du føler passer bedst til dig. Derudover har skeen et ekstra tykt skaft, så den er nem at holde fast i.</p> <p>Skaftet er lavet i et anti-skrid materiale, så den ikke glider i hånden.</p> <p>Muligheden for at vinkle hovedet betyder, at du kan aflaste dine håndled når du spiser, da bevægelsen for at få maden op til munden bliver mindre end med normalt bestik.</p> <p>Tåler opvaskemaskine.</p>		<p>100 kr.</p>
<p><u>Teske</u></p> <p>Denne teske er lavet med et smart hoved, som kan bøjes. Det betyder, at du kan få netop den indstilling/vinkel, som du føler passer bedst til dig. Derudover har teskeen et ekstra tykt skaft, så den er nem at holde fast i.</p> <p>Skaftet er lavet i et anti-skrid materiale, så den ikke glider i hånden.</p> <p>Muligheden for at vinkle hovedet betyder, at du kan aflaste dine håndled når du spiser, da bevægelsen for at få maden op til munden bliver mindre end med normalt bestik.</p> <p>Tåler opvaskemaskine.</p>		<p>100 kr.</p>
<p><u>Kartoffelskræller</u></p> <p>Denne kartoffelskræller er lavet med et utroligt godt greb,</p>		<p>100 kr.</p>

<p>som gør det nemt at holde godt fast ved den. Grebet har en særlig "non-slip" overflade, som ikke bliver glat selvom der kommer vand på.</p> <p>Kartoffelskrælleren kan anvendes af både højre- og venstrehådede.</p> <p>Tåler opvaskemaskine.</p>		
<p><u>Smøre – og skærebræt m. kanter</u></p> <p>Smøre – og skærebræt med kanter holder brødet fast under smøringen. Muligt at smører med én hånd. Skærebrættet måler 18X26 cm og vejer 189 gram.</p> <p>Kommer i hvid. Tåler ikke opvaskemaskine.</p>		150 kr.
<p><u>Dåseåbner</u></p> <p>Dåseåbner med forlænget greb, der reducerer den kraft, der normalt skal bruges for at åbne låg med trækning.</p>		35 kr.
<p><u>Skrulågsåbner</u></p>		75 kr.

<p>Til nem åbning af skruelåg på mælke- og juicekartoner</p>		
<p><u>Kartonåbner</u> kan anvendes til at åbne kartoner med mælk, ymer, juice og lignende.</p>		<p>75 kr.</p>

Automatisk dåseåbner

Placere dåseåbner på dåsen og enheden justerer automatisk størrelsen af dåsen.

Batterier medfølger ikke.
Der skal bruges 2 stk. AA batterier



285 kr.

Automatisk skruglåsåbner

Skruelågs åbner som åbner diverse glas med et snuptag. Sæt skruelågsåbneren på låget og tryk på startknappen, herefter klarer One-Touch skruelågsåbneren resten.

Batterier medfølger ikke.
Der skal bruges 2 stk. AA batterier



320 kr.

Thera-Band hand exerciser

150 kr.

Thera-Band Håndtræner velegnet til både vedligeholdelse og genoptræning af hånden.

Findes i 5 forskellige hårdheder; gul, rød og grøn, der er det perfekte valg til f.eks. gigtsvage hænder, genoptræning eller som anti-stress bold ved computeren, eller blå og sort til sportsudøveren.

Thera-Band Håndtræner kan naturligvis opvarmes i mikroovn for varmeterapi eller lægges i fryseren for kuldeterapi.

Fås i Standard størrelse og XL størrelse

